

Solorack

INDIAN Scout / Sixty

ab Baujahr 2015 / from date of manufacture 2015

Artikel Nr.: / Item-no.:




6137561 00 01 schwarz/black **6137561 00 02** chrom/chrome



DE INHALT
GB CONTENTS

1x ODER	700009779	Solorack schwarz	Solorack black
1x	700009780	Solorack chrom	Solorack chrome
1x	700009781	Schraubensatz	Screw kit
		3x Linsenschraube M8x16	Filister head screw M8x16
		3x U- Scheibe ø8,4	Washer ø8,4
		1x Kunststoffscheibe Ø8,4x23	Plastic washer Ø8,4x23

DE BENÖTIGTE WERKZEUGE
GB TOOLS REQUIRED



DE Kombinierbar mit C-Bow Halter

GB Can be combined with C-Bow holder

Solorack

INDIAN Scout / Sixty

ab Baujahr 2015 / from date of manufacture 2015

Artikel Nr.: / Item-no.:

6137561 00 01 schwarz/black **6137561 00 02** chrom/chrome



DE WICHTIG
GB IMPORTANT

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

DE VORBEREITUNG
GB PREPARING

Den Fahrersitz entnehmen und seinen Haltezyylinder entfernen. Den Kunststoffstopfen am Heckfender entfernen, dieser entfällt. Remove the driver's seat and remove its holding cylinder. Remove the plastic plug at the rear fender.

DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS



Montage Solorack vorne:

Die Montage erfolgt an den freien Bohrungen mit den Linsenschrauben M8x16 sowie U- Scheiben ø8,4. Den Haltezyylinder wieder montieren.

Montage Solorack hinten:


Die Montage erfolgt an der nun freien Bohrung mit der Linsenschraube M8x16 sowie U- Scheibe ø8,4. Zwischen Lasche und Fender die Kunststoffscheibe ø8,4xø23 fügen.

Mounting Solorack front:

at the free holes with the M8x16 filister head screws and washers ø8.4. Reassemble the holding cylinder.

Mounting Solorack rear:

at the now free bore with the filister head screw M8x16 and washer ø8.4. Insert plastic disc ø8,4xø23 between Solorack and fender.



Als weiteres Zubehör lieferbar: / Also available:

6307561 00 01/02 C-Bow Taschenhalter / C-Bow Softbag holder
5017561 00 01/02 Motorschutzbügel / Engine guard

Weiteres Zubehör auf unsere Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de