

Gepäckbrücke

DUCATI MULTISTRADA

Artikel-Nr.: 650.784 0101 schwarz



An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 200
Fax: +49 (0) 6331 1453 220
e-mail: info@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- 1 Gepäckbrücke
- 4 Inbusschrauben M6 x 25
- 4 U-Scheiben ø6,4
- 4 Aludistanzen ø18 x ø7 x 10 mm
- 1 Aludistanz ø15 x ø9 x 10 mm
- 1 Aludistanz ø15 x ø9 x 15 mm
- 1 Senkkopfschraube M6 x 25
- 1 Senkkopfschraube M6 x 30
- 2 Senkscheiben ø6,4

Montage

Vorbereitung:

Die hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition. Soziussitzbank und Originalhaltebügel demontieren. Die Heckverkleidungsschrauben (oben mittig) demontieren.

Befestigung der Gepäckbrücke:

Diese von vorne aufschieben.

Verschraubung vorne:

An den Verschraubungspunkten des Originalhaltebügels. Jeweils eine Aludistanz ø18 x ø7 x 10mm als Abstandshalter zwischenfügen. Zur Verschraubung die Inbusschrauben M6 x25 nebst U-Scheiben ø6,4 verwenden.

Verschraubung oben:

Vorne (B) mit der Senkkopfschraube M6 x 25 und Senkscheibe ø6,4 Aludistanz ø15 x ø9 x 10 mm zwischen Heckteil und Brücke fügen.

Hinten (C) mit der Senkkopfschraube M6 x 30 und Senkscheibe ø6,4 Aludistanz ø15 x ø9 x 15 mm zwischen Heckteil und Brücke fügen.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren.
Bitte beachten Sie die beigegefügt Serviceinformationen.**



Rear rack

DUCATI MULTISTRADA

Item-No.: 650.784 0101 black



An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 200
Fax: +49 (0) 6331 1453 220
e-mail: info@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer

The kit includes the following parts:

- 1 rear rack
- 4 allen screw M6 x 25
- 4 washer ø6,4
- 4 alu spacer ø18 x ø7 x 10 mm
- 1 alu spacer ø15 x ø9 x 10 mm
- 1 alu spacer ø15 x ø9 x 15 mm
- 1 countersunk head screw M6 x 25
- 1 countersunk head screw M6 x 30
- 2 countersunk washer ø6,4

Assembling instructions

Preparing:

Rear blinkers remain in their original position. Dismantle pillion seat and the original handle bars. Dismantle rear bolting (middle, top) of the rear cover.

Fastening of the rear rack:

Push from the front.

Fastening of the rear rack front:

At the original fixing points of the handle bar. Sandwich spacer ø18 x ø7 x 10mm. To fix, use allen screws M6 x25 with washers ø6,4.

Fastening of the rear rack top:

Front (B) with countersunk head screw M6 x 25 and countersunk washer ø6,4
Sandwich spacer ø15 x ø9 x 10 mm.

Rear (C) with countersunk head screw M6 x 30 and countersunk washer ø6,4
Sandwich spacer ø15 x ø9 x 15 mm.

Control all screw connections after the assembling for tightness!
Please notice our enclosed service information.

