

Kofferträger für H O N D A X-11

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



Artikel-Nr.: 650.912 00 01 schwarz

An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: 06331 - 1453 - 100
Fax: 06331 - 1453 - 120
www.hepco-becker.de

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- | | |
|---------------------------|--|
| 1 Kofferträger links | 2 selbstsichernde Muttern M 8 |
| 1 Kofferträger rechts | 6 selbstsichernde Muttern M 6 |
| 1 Adapterplatte links | 4 Linsenkopfschrauben M 6 x 16 |
| 1 Adapterplatte rechts | 4 Tensilockmuttern M 8 |
| 1 Trägerbügel | 6 Flanschkopfschrauben M 8 x 20 |
| 2 Halteklemmen | 2 Flanschkopfschrauben M 8 x 25 |
| 1 Versteifungsstrebe | 6 U-Scheiben Ø 8,4 |
| 2 Inbusschrauben M 8 x 55 | 8 U-Scheiben Ø 6,4 |
| 4 Inbusschrauben M 8 x 70 | 2 Blinkerverlängerungskabel à 15 cm ohne Stecker |
| 2 Inbusschrauben M 6 x 18 | |
| 4 Quetschverbinder | |

Vorbereitende Arbeiten:

Sitzbank abnehmen. Soziushaltebügel, Heckverkleidung und hinteren Blinker demontieren.

Montage des Trägerbügels:

Der Trägerbügel wird über die Rahmen gelegt und die Halteklemmen mit den Flanschkopfschrauben M 8 x 20 nebst Tensilockmuttern verschrauben (siehe Montageskizze!). → Heckverkleidung wieder montieren!

Montage der Adapterplatten:

In die Vertiefungen des Soziushaltebügels die Adapterplatten einsetzen und mit den Inbusschrauben M 8 x 70 nebst U-Scheiben verschrauben.

Montage der Kofferträger:

Vorne unten: Aussen an den Auspufftopbefestigungen mit den Inbusschrauben M 8 x 55 nebst U-Scheiben Ø 8,4 und selbstsichernden Muttern M -8.

Vorne oben: An dem zuvor montierten Trägerbügel mit den Flanschkopfschrauben M 8 x 20.

Hinten oben: An den unteren freien Bohrungen der zuvor montierten Adapterplatten mit den Flanschkopfschrauben M 8 x 20 nebst Tensilockmuttern. Wird auch die Gepäckbrücke montiert, dann die ebenfalls beigefügten Flanschkopfschrauben M 8 x 25 verwenden.

Montage der Versteifungsstrebe: Diese verläuft aussen über dem hinteren Kotflügel. Die Verschraubung erfolgt innen an den unteren Laschen der Kofferträger mit den Inbusschrauben M 6 x 18 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Mutter M 6.

Montage der Blinker:

Diese erfolgt an den Blinkerlaschen am Ende der Kofferträger mit den Originalscheiben- und Muttern. Die Kabel werden zwischen Rücklicht und Heckverkleidung verlegt. Rechtsseitig müssen die Blinkerkabel mit den mitgelieferten Kabelsätzen verlängert werden.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren

bitte wenden

Als Ergänzung zu den Kofferträgern wird unter der Art.-Nr. 650.912 01 01 eine Gepäckbrücke angeboten.

Unter der Art.-Nr. 501.121 ist ein Motor- und Tankschutzbügel lieferbar.

