

Gepäckträger mit Kofferträger für H O N D A CB 1300 bis Bj. 2002

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



Artikel-Nr.: 650.925 00 01 schwarz

An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: 06331 - 1453 - 100
Fax: 06331 - 1453 - 120
www.hepco-becker.de

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1 Kofferträger links | 1 Kofferträger rechts |
| 1 Versteifungsstrebe | 1 Gepäckbrücke |
| 2 Flanschkopfschrauben M 8 x 50 | 4 Flanschkopfschrauben M 8 x 60 |
| 2 Tensilockmuttern M 8 | 6 Sechskantschrauben M 6 x 18 |
| 10 selbstsichernde Muttern M 6 | 4 Linsenkopfschrauben M 6 x 20 |
| 16 U-Scheiben Ø 6,4 mm | 2 Aludistanzen Ø 18 x Ø 9 x 10 mm |
| 12 Kunststoffkappen M 6 | 2 Aludistanzen Ø 18 x Ø 9 x 25 mm |
| | 4 Blinkerverlängerungskabel à 15 cm |

Montagehinweise:

Vorbereitende Arbeiten:

Sitzbank, Haltebügel, Heckverkleidung und hintere Blinker demontieren. Danach Heckverkleidung und Haltebügel wieder montieren.

Befestigung der Kofferträger:

Vorne unten: An den Innenseiten der Auspufftopfverschraubungen. Hierzu die Flanschkopfschrauben M 8 x 50 nebst Tensilockmuttern M 8 verwenden. An der Außenseite die Originalscheiben weiterverwenden.

Vorne oben: An der oberen Verschraubung der Soziusfußrastenausleger unter Zwischenfügen einer Aludistanz Ø 18 x Ø 9 x 25 mm. Zur Verschraubung die Flanschkopfschrauben M 8 x 60 verwenden.

Hinten oben: An den hinteren Verschraubungen des Haltebügels unter Zwischenfügen einer Aludistanz Ø 18 x Ø 9 x 10 mm. Zur Verschraubung die Flanschkopfschrauben M 8 x 60 verwenden.

Befestigung der Versteifungsstrebe:

Diese verläuft unterhalb des Rückstrahlers und wird außen an den Kofferträgern mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 nebst Scheiben und selbstsichernden Muttern montiert.

Befestigung der Gepäckbrücke:

Diese wird an den nach oben verlaufenden Laschen der Kofferträger jeweils von innen mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verschraubt.

Befestigung der Blinker:

Diese werden an den abgewinkelten Laschen am Ende der Kofferträger verschraubt. Die Kabel werden oberhalb des Rücklichts verlegt. Die Kabel müssen mit den mitgelieferten Kabelsätzen verlängert werden.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren und Kunststoffkappen aufdrücken.

