

KAWASAKI Ninja 300
ab Baujahr 2013
from date of manufacture 2013

Artikel Nr.: / Item-no.:

670253 00 01 schwarz/black

KAWASAKI Z 300
Baujahr 2015
date of manufacture 2015

Artikel Nr.: / Item-no.:

6702521 00 01 schwarz/black



DE INHALT
GB CONTENTS

- | | | |
|---|-----------|----------------------------|
| 1 | 700008243 | Gepäckplatte |
| 1 | 700008244 | Schlossplatte |
| 2 | | Gummipuffer |
| 4 | | Senkkopfschrauben M6 x 18 |
| 4 | | selbstsichernde Muttern M6 |
| 4 | | Verschlussstopfen ø8 mm |
| 4 | | U-Scheiben ø6,4 |
| 1 | | Logo Hepco & Becker ø30mm |
| 1 | | Dichtband - Länge 100 cm |

- | | | |
|---|-----------|--------------------------------|
| 1 | 700008243 | sportrack plate |
| 1 | 700008244 | lid plate |
| 2 | | rubber |
| 4 | | countersunk head screw M6 x 18 |
| 4 | | self lock nuts M6 |
| 4 | | plastic plug ø8 mm |
| 4 | | washer ø6,4 |
| 1 | | emblem Hepco & Becker ø30mm |
| 1 | | seal strip - lenght 100 cm |

BENÖTIGTE WERKZEUGE
TOOLS REQUIRED

Inbusschlüssel / allen key
Größe/Size 4

Schraubenschlüssel / wrench
Größe/Size 10

DE VORBEREITUNG
GB PREPARING

Soziussitzbank abnehmen. Dismantle passenger seat.

DE WICHTIG
GB IMPORTANT

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

Weiteres Zubehör auf unsere Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de

KAWASAKI Ninja 300

ab Baujahr 2013
from date of manufacture 2013

Artikel Nr.: / Item-no.:

670253 00 01 schwarz/black

KAWASAKI Z 300

Baujahr 2015
date of manufacture 2015

Artikel Nr.: / Item-no.:

6702521 00 01 schwarz/black



Montage der Schlossplatte: Mit dem Sportrack verschrauben.

Zur Verschraubung die Senkkopfschrauben M6x18 sowie U-Scheiben Ø6,4 und selbstsichernde Muttern M6 verwenden.

Die Gummipuffer in die Rohrstücke der Schlossplatte eindrücken. (Eventuell etwas Einkleben).

Die 4 nicht benutzten Bohrungen der Gepäckplatte mit Verschlußstopfen verschließen.

Das Dichtband auf der Innenseite des Sportracks einkleben (siehe Einblender) und das Logo außen in die Senkung kleben.

Montage des SPORTRACKS am Motorrad: in der gleichen Weise wie beim Soziussitz.

Bitte vor dem Fahren den festen Sitz des SPORTRACKS im Schloss kontrollieren.

Fixing of the lock plate at the sportrack: With countersunk head screws M6x18, self lock nuts M6 and washers Ø6,4.

Push the rubber bumpers into the pipe sections of the lock plate (maybe with a little glue).

Seal up the 4 holes not in use with plastic plugs.

Affix the seal strip inside the sportrack (see picture) and stick the emblem outside into the reduction.

Fastening of the SPORTRACK: It's the same as fixing the pillion seat.

Please check that the SPORTRACK is securely fitted before driving.

