

KOTFLÜGELVERLÄNGERUNG

Mudguard extension | Extension de garde-boue | Ampliación de guardabarros | Estensione parafango

Art.-Nr: 90370-002



8



Markierte Fläche entfetten und mit doppelseitigem Klebeband versehen.
 Degrease the marked area and apply double-sided adhesive tape.
 Dégraissez la zone marquée et appliquez du ruban adhésif double face



Die Unterlegscheiben (6.2) entfallen in Kombination mit der Wunderlich Bremszangenabdeckung (90221-002).
 The washers (6.2) are not required in combination with the Wunderlich brake caliper cover (90221-002).
 Les rondelles (6.2) ne sont pas nécessaires en combinaison avec le couvercle d'étrier de frein Wunderlich (90221-002).

6.2

7

Wunderlich

1

2

PA International
 Reitzmeier Co.

Wunderlich
 Adventure

#	BEZEICHNUNG / DESCRIPTION DE / EN / FR	DIN	ISO	MENGE QUANTITY
1	Kotflügelverlängerung / mudguard extension			1
2	Stützstrebe (rechts) / bracket (right side)			1
3	Stützstrebe (links) / bracket (left side)			1
4	Linsenkopfschraube / lens head screw M5x8	7380SA2	7380SA2	2
5	Zylinderkopfschraube / cylinder head screw M10x80	912SZ	4762SZ	2
6	U-Scheibe / washer M10	125SA2	7089SA2	4
7	Hülse / sleeve 15mm			2
8	Doppelseitiges Klebeband / double-sided tape			12cm

LEGENDE/KEY/FILE LÉGENDE



Anbau Tipp
 Fitting tip
 Astuce de montage



Achtung
 Attention
 Attention



Vergrößerung
 Magnification
 Grossissement



Montagepaste
 Fitting lubricant
 Lubrifiant de montage



Schraube
 Screw
 Vis



Schraubensicherung
 Thread locking fluid
 Freinfilets



Drehmoment
 Torque
 Torque



Reiniger
 Cleaner
 Nettoyant

