

MOTORSCHUTZBÜGEL/ ENGINE GUARD

TRIUMPH TRIDENT 800
(2026-)

TRIUMPH TRIDENT 660
(2026-)

Art.Nr./Item-no.:

5017720 00 01 schwarz/black

Art.Nr./Item-no.:

5017721 00 01 schwarz/black



Inhalt

1x 700015310 Motorschutzbügel links
1x 700015311 Motorschutzbügel rechts
1x 700015312 Schraubensatz:

1x 700011305 Hupenhalter
2x Zylinderschraube M8x40
2x Zylinderschraube M10x1,25x70
1x Zylinderschraube M10x100
1x Zylinderschraube M10x85
2x U-Scheibe Ø10,5
2x U-Scheibe Ø8,4
2x Selbstsichernde Mutter M8
1x Stahlhülse verzinkt Ø20xØ11x40
1x Stahlhülse verzinkt Ø20xØ11x25
1x Verbindungsstück Ø25
2x Tensilockmutter M10
2x Stufenhülse Ø9

1x 5070050 Protection Pad Set

2x Pad
2x Blende


Content


1x 700015310 Engine guard left
1x 700015311 Engine guard right
1x 700015312 Screw kit:

1x 700011305 Horn holder
2x Allen screw M8x40
2x Allen screw M10x1,25x70
1x Allen screw M10x100
1x Allen screw M10x85
2x Washer Ø10,5
2x Washer Ø8,4
2x Self lock nut M8
1x Steel sleeve galvanised Ø20xØ11x40
1x Steel sleeve galvanised Ø20xØ11x25
1x Connector Ø25
2x Tensilock nut
2x Step sleeve Ø9

1x 5070050 Protection Pad Set

2x Pad
2x Cover







Wichtig / Important:

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.
Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.


Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

Benötigte Werkzeuge / Required tools



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

Eine Seite nach der anderen montieren. Ansonsten besteht die Gefahr, dass sich der Motor absenkt.
Mount one side after the other. Otherwise, there is the risk that the engine block change position.






Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

Für eine bessere Zugänglichkeit, die vordere Schraube der Kühlerbefestigung entfernen. Jeweils die beiden Originalschrauben der Rahmenbefestigung demontieren, diese entfallen. Bei der vorderen Schraube rechts muss die Ratsche mit Verlängerung und Gelenk eingesetzt werden. Zweite Person ist hilfreich. Hupe samt Halter entfernen und diesen durch den mitgelieferten Halter ersetzen, Originalhalter entfällt.



For better accessibility, remove the front screw of the radiator mounting. Remove the two original frame fastening screws, these are obsolete. The ratchet with extension and joint must be used for the front screw on the right. A second person is helpful. Remove the horn and its holder and replace it with the holder supplied, the original holder is obsolete.

Montageanleitung / Installation Instruction

Motorschutzbügel links vorne: Engine guard left front:

- 1x**  M10x100
- 1x**  Ø10,5
- 1x**  M10
- 1x**  Ø20xØ11x40
- 1x**  Ø25


1



Motorschutzbügel links hinten: Engine guard left rear:

- 1x**  M10x1,25x70



2



Montageanleitung / Installation Instruction



Motorschutzbügel rechts vorne:
Engine guard right front:

3



Motorschutzbügel rechts hinten:
Engine guard right rear:

4





Montageanleitung / Installation Instruction

ProtectionPad rechts/links:


ProtectionPad right/left:


5

2x  M8x40

2x  Ø8,4

2x  M8

2x  Ø9



Hupe samt montierten Halter verschrauben.
Screw the horn together with the mounted holder.



Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren.
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de

HEPCO&BECKER