

DE**FXR2-K01****Montageanleitung****GB****FXR2-K01****Mounting instructions****F****FXR2-K01****Instructions de montage****I****FXR2-K01****Istruzioni di montaggio****ES****FXR2-K01****Instrucciones de montaje**

DE

Warnhinweise

⚠ GEFAHR

Weist auf eine Gefährdung mit hohem Risikograd hin, die bei Nichtbeachtung zum Tod oder einer schweren Verletzung führt.

📖 ACHTUNG

Besondere Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen. Die Nichtbeachtung kann zu einer Beschädigung am Fahrzeug oder Bauteilen führen.

📖 HINWEIS

Besondere Hinweise zur vereinfachten Handhabung und Montage.

Allgemeine Hinweise

- Es wird empfohlen den Artikel von einer Werkstatt mit entsprechend geschultem Personal installieren zu lassen!
- Diese Anbauanleitung ist sorgfältig vor Beginn der Montagearbeiten durchzulesen und der Lieferumfang ist auf Vollständigkeit zu überprüfen.
- Nichtbeachtung der Anweisung kann zu Beschädigungen des Fahrzeuges, des Produktes bzw. zur Gefährdung des Fahrers führen.
- Für Schäden, die aufgrund von Nichtbeachtung unserer Anweisungen entstanden sind, können wir keine Haftung oder Gewährleistung übernehmen.
- Ein unsicher aufgestelltes Motorrad kann bei den folgenden Arbeiten umfallen! Achten Sie darauf, dass das Fahrzeug sicher steht.
- Verbrennungsgefahr bei heissem Motor und Auspuff! Heiße Fahrzeugteile abkühlen lassen.
- Die Montage und Funktion bezieht sich ausschließlich auf Serienmotorräder.
- Bewahren Sie die Anbauanleitung sorgfältig auf und geben Sie dieses Produkt nur mit Anbauanleitung weiter.

Montagehinweise

- Alle nicht benannten Drehmomente gemäß Herstellerangaben oder falls nicht vorhanden nach DIN/ISO festziehen.
- Arbeiten und Entlüftung am Bremssystem sind von einer Werkstatt mit entsprechend geschultem Personal durchzuführen.
- Achten Sie auf Freigängigkeit bei Zügen, Kabeln und Leitungen, um Spannungen und Quetschen zu vermeiden.
- In regelmäßigen Abständen sind alle Schraubverbindungen auf ihren festen Sitz zu überprüfen.

GB

Warning instructions

⚠ DANGER

Relates to a hazard with high degree of risk. If not complied with, may lead to death or serious injury.

📖 ATTENTION

Special instructions and precautions. Non-compliance may result in damage to the vehicle or components.

📖 NOTE

Special instructions for simplified handling and assembly.

General notes

- It is recommended that the article is installed by a workshop with adequately trained staff.
- Read through these instructions carefully before starting assembly and check that the delivery is complete.
- Non-compliance with the instructions may result in damage to the vehicle or to the product and/or endanger the driver.
- We cannot accept liability or offer any guarantee for damage arising from non-compliance with our instructions.
- An insecurely positioned motorcycle may tip over during the following work! Make that the vehicle is safely supported when standing.
- Danger of burns in the case of hot engine and exhaust! Allow hot vehicle parts to cool.
- Assembly and function relate exclusively to standard production motorcycles.
- Keep these instructions safe and ensure that they are included with any transfer of the product.

Assembly instructions

- All unspecified torque settings should be tightened according to manufacturer's instructions or, if not present, in accordance with DIN/ISO.
- Work on and bleeding of the brake system must be carried out by a workshop with adequately trained staff.
- Ensure the freedom of movement of bowden cables, cables and wires in order to avoid tension and crimping.
- All bolted connections should be checked for secure seating at regular intervals.

F**Avvertissements****⚠ DANGER**

Indique un danger à haut degré de risque qui, s'il n'est pas pris en compte, est susceptible d'entraîner des blessures graves, voire la mort.

🔧 ATTENTION

Indications spécifiques et mesures de précaution. Leur non-respect est susceptible d'occasionner des dommages au véhicule ou à ses composants.

📌 NOTE

Indications spécifiques visant à simplifier le maniement et le montage.

Indications d'ordre général

- Il est recommandé de faire installer l'article par un atelier spécialisé.
- Ces instructions de montage doivent être lues attentivement avant de commencer les travaux de montage et le contenu de la livraison doit être vérifié pour s'assurer qu'il est bien complet.
- Le non-respect de ces instructions est susceptible d'occasionner des dommages au véhicule ou au produit, ou bien de mettre en danger le conducteur.
- Nous déclinons toute responsabilité et ne prenons en charge aucune garantie pour tous les dommages, qui seraient causés par le non-respect de nos instructions.
- Une moto mal mise en place est susceptible de tomber lors des travaux effectués dessus par la suite ! S'assurer que le véhicule est bien stable.
- Risque de brûlures lorsque le moteur et le tuyau d'échappement sont chauds ! Laisser refroidir les pièces chaudes du véhicule.
- Le montage et le fonctionnement ne concernent que les motos de série.
- Conserver soigneusement les instructions de montage et ne remettre ce produit qu'avec ses instructions de montage.

Indications relatives au montage

- Lorsqu'un couple de serrage n'est pas précisé, effectuer le serrage suivant les indications fournies par le fabricant, ou bien, s'il n'y en a pas, suivant les spécifications de la norme DIN/ISO.
- La purge du système de freinage et tous les autres travaux relatifs au freinage doivent être effectués par un atelier spécialisé.
- S'assurer que les câbles, fils et conduites sont bien libres de bouger afin d'éviter tout écrasement ou tension.
- Tous les fixations à vis doivent être vérifiés à intervalles réguliers pour s'assurer qu'ils sont bien serrés.

I**Avvertenze****⚠ PERICOLO**

Segnala una condizione di pericolo con un elevato grado di rischio che, in caso di inosservanza, può portare al decesso oppure a una lesione grave.

🔧 ATTENZIONE

Indicazioni speciali e precauzioni. L'inosservanza può comportare un danneggiamento al veicolo oppure ai componenti.

📌 NOTA

Indicazioni speciali per semplificare la movimentazione e il montaggio.

Indicazioni generali

- Si consiglia di far installare l'articolo da un'officina specializzata.
- Queste istruzioni di montaggio devono essere lette attentamente prima di dare inizio ai lavori di montaggio e l'ambito di fornitura deve essere verificato in termini di completezza.
- L'inosservanza delle istruzioni può comportare un danneggiamento al veicolo, al prodotto oppure la messa in pericolo del conducente.
- Noi non possiamo assumerci alcuna responsabilità né possiamo fornire alcuna garanzia per i danni insorti in seguito all'inosservanza delle nostre istruzioni.
- Una motocicletta, tenuta eretta in modo precario, può cadere a terra durante lo svolgimento dei seguenti lavori! Prestare attenzione affinché il veicolo poggi stabilmente.
- Pericolo di ustione in presenza di motore e scarichi bollenti! Far raffreddare le parti calde dei veicoli.
- Il montaggio e il funzionamento si riferisce esclusivamente alle motociclette di serie.
- Conservare le istruzioni di montaggio accuratamente e, in caso di cessione, questo prodotto deve essere sempre accompagnato dalle istruzioni di montaggio.

Indicazioni di montaggio

- Stringere tutti i momenti torcenti, non citati, secondo le indicazioni del produttore oppure, se assenti, secondo DIN/ISO.
- Far eseguire i lavori e la disaerazione sul sistema di frenatura da un'officina specializzata.
- Prestare attenzione alla libertà di movimento in presenza di tiranti Bowden, cavi e linee per evitare tensionamenti e schiacciamenti.
- Ad intervalli regolari assicurarsi che tutti i collegamenti a vite siano saldamente fissati nella loro sede.

ES

Indicaciones de advertencia

PELIGRO

Hace referencia a un peligro con un elevado riesgo que, en caso de inobservancia, puede provocar la muerte o lesiones graves.

ATENCION

Indicaciones especiales y medidas de prevención. Su inobservancia puede provocar daños en el vehículo o en componentes.

NOTA


Indicaciones especiales para una manejo y un montaje sencillos.

Indicaciones generales


- Se recomienda encargar la instalación del artículo a un taller especializado.
- Antes de iniciar los trabajos de montaje es necesario leer atentamente estas instrucciones de montaje y verificar que el volumen de suministro está completo.
- Si no se observan las instrucciones se pueden provocar daños en el vehículo, el producto, o se puede poner en riesgo al conductor.
- Por los daños provocados por inobservancia de nuestras instrucciones no asumimos ninguna responsabilidad ni garantía.
- ¡Una motocicleta estacionada de forma insegura puede caerse al realizar los siguientes trabajos! Preste atención a que el vehículo se mantenga de pie con seguridad.
- ¡Peligro de quemaduras con el motor y el sistema de escape calientes! Dejar que se enfríen las piezas del vehículo que estén calientes.
- El montaje y el funcionamiento hacen referencia solamente a motocicletas de serie.
- Conserve las instrucciones de montaje en un lugar seguro y entregue este producto a terceros solamente con dichas instrucciones.


Indicaciones para el montaje

- Todos los pares no mencionados se deben apretar según las indicaciones del fabricante o, en su defecto, según las normas DIN/ISO.
- Los trabajos en el sistema de frenado y el purgado de aire deben ser realizados por un taller especializado.
- Preste atención a que los cables Bowden, cables y conductos se muevan con libertad para evitar tensiones y aplastamientos.
- Se debe comprobar con regularidad que las uniones atornilladas están firmes.









POS.	ARTIKELNUMMER ARTICLE NO.	BEZEICHNUNG DESIGNATION	VARIANTE VARIANT <i>BLACK</i>	MENGE QTY.
1	FXR2-GL-K01	Basic Plate Left	Anodized Black	1
2	DS-15	Spacer	Zinc-Nickel Plated	1
3	UF-18	Footpeg	Anodized Black	1
4	US-101	Gear Lever	Anodized Black	1
5	UTR-34-ASM	KIT Gear Lever Toe Piece	Anodized Black	1
6	DS-10-6-3	Spacer	-	1
7	M8x20-14583-8.8-VZS	Pan Head Screw	-	2
8	M6x16-14581-8.8-VZS-PRE10-1	Countersunk Head Screw	Zinc-Nickel Plated Black	1
9	M8x30-14580-8.8-VZS	Cylinder Head Screw	Zinc-Nickel Plated Black	1
10	M8x20-14580-8.8-VZS	Cylinder Head Screw	Zinc-Nickel Plated Black	1
11	M6x25-7380-1-VA-TX-PRE10-1	Half Round Head Screw	-	1
12	M6x12-7380-1-8.8-TX-VZS-PRE30-8	Half Round Head Screw	Zinc-Nickel Plated Black	2
13	M6-L-4032-VA	Hexagon Nut LH	-	1
14	D3x8-2338-VA	Cylindrical Pin	-	1
15	BEARING-698-ZZ	Deep Groove Ball Bearing	-	2
16	SR19x1-472-FLZNNC	Circlip	Zinc-Flake Plated	1
17	GAKFL6	Rod End	-	1
18	SFL16x0.8-2	Plug	-	1
19	CAR-25-L-6-45	Heelguard Left	-	1























POS.	ARTIKELNUMMER ARTICLE NO.	BEZEICHNUNG DESIGNATION	VARIANTE VARIANT <i>BLACK</i>	MENGE QTY.
1	FXR2-GR-K01	Basic Plate Right	Anodized Black	1
2	UF-18	Footpeg	Anodized Black	1
3	UB-82	Brake Lever	Anodized Black	1
4	UTR-35-ASM	KIT Brake Lever Toe Piece	Anodized Black	1
5	DS-15	Spacer	Zinc-Nickel Plated	1
6	M8x20-14583-8.8-VZS	Pan Head Screw	-	2
7	M6x16-14581-8.8-VZS-PRE10-1	Countersunk Head Screw	Zinc-Nickel Plated Black	1
8	M8x30-14580-8.8-VZS	Cylinder Head Screw	Zinc-Nickel Plated Black	1
9	M8x25-14580-8.8-VZS	Cylinder Head Screw	Zinc-Nickel Plated Black	2
10	M8x20-14580-8.8-VZS	Cylinder Head Screw	Zinc-Nickel Plated Black	1
11	M6x12-7380-1-8.8-TX-VZS-PRE30-8	Half Round Head Screw	Zinc-Nickel Plated Black	2
12	BEARING-698-ZZ	Deep Groove Ball Bearing	-	2
13	SR19x1-472-FLZNNC	Circlip	Zinc-Flake Plated	1
14	RZ-115NX	Spring	-	1
15	D3x8-2338-VA	Cylindrical Pin	-	1
16	SPC-01	Tube	-	1
17	7702868	Spring Fixing Pin	-	1
18	SFL16x0.8-2	Plug	-	1
19	2x25-1234-VA	Cotter Pin	-	1
20	CAR-25-R-6-45	Heelguard Right	-	1














A**B****C****D****20 NM****E****F**

A**B****C****D**

FXR2-K01
Position Adjustment



POS	- ↔ +	↑ ↕ ↓
OE	0	0
1	0	+ 15
2	-17	+15
3	-34	+15
4	-9	+30
5	-26	+30
6	-43	+30

GILLES Tooling GmbH

26, Op der Ahlkerrech

L-6776 Grevenmacher

Luxembourg

www.gillestooling.com

