

C-BOW HALTER / C-BOW HOLDER

HONDA CRF 1100 L Africa Twin

(2024-)

Art.Nr./Item-no.:

6309549 00 01 schwarz/black

HONDA CRF 1100 L Africa Twin

Adventure Sports (2024-)

Art.Nr./Item-no.:

6309544 00 01 schwarz/black




Inhalt

2x 700007063 C- Bow schwarz
 1x 700013825 Halter vorne links
 1x 700013826 Halter vorne rechts
 1x 700013827 Halter hinten links
 1x 700013828 Halter hinten rechts
 1x 700013829 Schraubensatz:
 2 Zylinderschraube M8x35
 1 Zylinderschraube M8x50
 2 Zylinderschraube M8x30
 8 Sechskantschraube M6x16
 4 U-Scheibe Ø8,4
 8 U-Scheibe Ø6,4
 2 Aludistanz Ø20xØ9x18 schwarz

Content

2x 700007063 C-Bow black
 1x 700013825 Holder front left
 1x 700013826 Holder front right
 1x 700013827 Holder rear left
 1x 700013828 Holder rear right
 1x 700013829 Screw kit:
 2 Allen screw M8x35
 1 Allen screw M8x50
 2 Allen screw M8x30
 8 Hexagon bolt M6x16
 4 Washer Ø8,4
 8 Washer Ø6,4
 2 Alu spacer Ø20xØ9x18 black



Baubreite 52 cm
 Width: 52 cm

Kombinierbar mit
 Can be combined with

655 9549/9544 Alurack
 662 9549/9544 Easyrack






Wichtig / Important:

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.
Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.


Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.


Benötigte Werkzeuge / Required tools



Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

Hinten rechts und links aus den Vertiefungen die Kunststoff-Pins aus den Gewinden entfernen. Die Schrauben der Soziusfußrastenhalterung links sowie die Schraube der Endtopfbefestigung entfernen. Schrauben und Pins entfallen.

Remove the plastic pins from the threads in the recesses at the rear right and left. Remove the screws of the pillion footrest bracket on the left and the screw of the rear silencer mounting. Screws and pins are no longer required.


Montageanleitung / Installation Instruction

Montage des Halters vorne links:


Zwischen Soziusfußrastenhalterung und Rahmen mit Zylinderschrauben M8x30 sowie U-Scheiben Ø8,4.

Fastening of the holder front left:

Between pillion footrest bracket and frame with allen screws M8x30 and washers Ø8,4.



1




Montage der Halter hinten rechts/links:

Am nun freien Gewinde mit der Zylinderschraube M8x35 sowie U-Scheibe Ø8,4.


Zwischen Lasche und Rahmen die Aludistanz Ø20xØ9x18 fügen.

Fastening of the holders rear right/left:

On the now free thread with the allen screw M8x35 and washer Ø8,4. Insert the alu spacer Ø20xØ9x18 between the bracket and frame.



2



Montage des Halters vorne rechts:


An der nun freien Gewindebohrung mit dem Endtopf. Hierfür die Zylinderschraube M8x50 sowie die originale Lochscheibe verwenden

Fastening of the holder front right:

On the now free thread with the rear silencer. Use the allen screw M8x50 and the original perforated washer.



3



Montageanleitung / Installation Instruction

Montage der C-Bows rechts/links:

An den montierten Haltern.


Dazu die Sechskantschrauben M6x16 und die U-Scheiben Ø6,4 verwenden.

Fastening of the C-Bows right/left:


On the mounted holders.

Use hexagon bolts M6x16 and washers Ø6,4.


8x



8x



4



Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de

HEPCO&BECKER

6309549 00 01/ 6309544 00 01

4

PA240715